Scala-Rider™

Guia rápido de iniciação

Este guia serve para utilizadores já familiarizados com o sistema Bluetooth dos telemóveis e em especial com os auriculares Bluetooth. Serve apenas para o ajudar a funcionar com o dispositivo scala-rider™.

Vista detalhada do scala-rider

CTRL (Botão de Controlo)
-Aceitar ou iniciar chamadas
-Ligar/Desligar Chamadas
-Emparelhar
NOTA – o local mais indicado para se pressionar é no Logotipo

RELIGAÇÃO/REJEIÇÃO/ FINALIZAÇÃO
-Ligar/desligar chamadas
-Voltar a ligar (*Religação*)

Microfone

Pressionar para libertação do dispositivo

Encaixe para o dispositivo

Auscultador

Ficha para ligação do carregador. Levante a tampa de borracha para inserção da ficha do carregador

Botão de redução do Volume
Pressione para reduzir o volume

Botão de aumento do volume
Pressione para aumentar o volume

Carregamento da Bateria
IMPORTANTE: Confirmar que o dispositivo está completamente carregado antes da primeira utilização. Deixe à carga pelo menos **quatro** horas antes de o usar pela primeira vez. Normalmente só necessita de 2-3 horas para carregar completamente. O dispositivo deverá estar acoplado ao suporte durante o carregamento da bateria.

- Ligar o carregador ao dispositivo e só depois ligar à tomada na parede.
- A luz vermelha (LED) no dispositivo acenderá assim que iniciar a carga, deverá manter à carga até o LED desligar.
- Quando finalizar a carga, desligue o dispositivo do seu carregador.

NOTA – Poderá deixar ligado mesmo depois do total carregamento da bateria pois não há perigo de sobrecarga.

Encaixe e desencaixe do dispositivo no capacete

Primeira Instalação

IMPORTANTE: Assim que a bateria do dispositivo estiver completamente carregada, deverá emparelhar com o seu telemóvel com sistema Bluetooth. **Não conseguirá operar com o seu dispositivo sem que o emparelhamento tenha sido executado com sucesso.** (ver Processo de Emparelhamento) Quando finalizado este processo, proceda:

- O suporte é também o grampo que fixa ao capacete, e necessita de estar bem fixo antes da sua utilização.
- Use a chave sextavada interior para folgar os dois parafusos (FIG.:1). Insira a parte posterior do suporte entre a estrutura externa do capacete e o forro (FIG.:2) (no caso da estrutura exterior do capacete ser demasiado espessa aplique o adaptador fornecido)

FIG. 1

FIG. 2

- Antes de apertar os parafusos certifique-se que o auscultador está colocado na posição correcta dentro do capacete (na área reservada para a orelha) e que o microfone se situará junto do **canto** da boca ao colocar o capacete. (FIG.:3) Poderá ter de reajustar o suporte até ter conseguido a posição correcta. O auscultador pode ser facilmente colocado dentro do capacete através do Velcro na parte posterior. Se necessário colar o autocolante com velcro fornecido para melhor fixação do auscultador.

FIG. 3

IMPORTANTE
O microfone deve ser colocado logo após o canto da boca e não no centro.

- Uma vez que conseguiu a posição ideal e indicada proceda ao aperto dos parafusos (não aperte em demasia pois poderá partir o suporte)
- Agora pode encaixar o dispositivo no encaixe, deslizando (FIG.:4) até ouvir um suave clique que é sinal que o dispositivo está bem encaixado.
- Ligue o dispositivo pressionando o botão **CTRL** pelo menos 6 segundos até o LED azul piscar 3 vezes e um som sonoro crescente se ouvir no auscultador. Logo que observe ou ouça os sinais, retire imediatamente o dedo do botão.

Remoção do Dispositivo
O suporte normalmente fica agarrado ao capacete, mas pode ser igualmente removido seguindo os passos acima referidos mas no sentido inverso.

- Para remover o dispositivo do suporte pressione firmemente a palheta em arco no cimo do suporte e use a outra mão para fazer deslizar o dispositivo no sentido inverso em que o encaixou. (FIG.:5)

Fig.:5

Ligar/Desligar o Scala-Rider™

- Para ligar, pressione o botão **CTRL** pelo menos durante 6 segundos até o LED azul piscar 3 vezes e um som sonoro crescente se ouvir no auscultador. Logo que observe ou ouça os sinais, retire imediatamente o dedo do botão.
- Para desligar, pressione o botão **CTRL** até o LED vermelho piscar 3 vezes e um sinal sonoro decrescente seja emitido.

Processo de Emparelhamento

1 Ligue o seu telemóvel e active a função Bluetooth.
2 Pressione o **CTRL** do seu Scala-Rider™ até o LED azul começar a piscar rapidamente e alternadamente
3 No seu telemóvel Bluetooth faça uma busca por dispositivos Bluetooth seguindo as instruções do seu telemóvel (consultar manual de instruções do seu telemóvel)
4 Após alguns segundos de busca, na lista de dispositivos encontrados irá aparecer "scala-rider". Siga as instruções do seu telemóvel de forma a aceitar o emparelhamento.
5 Quando o seu telemóvel pedir para introduzir um código, insira 0000 (4 zeros) e confirme. O seu telemóvel irá confirmar o emparelhamento concluído com sucesso

***NOTA* –** Se o emparelhamento não for completado até 2 minutos o dispositivo entrará no modo de suspenso (stand by) (piscando o LED azul a cada 3 segundos). Para voltar a emparelhar desligue o dispositivo pressionando o botão **CTRL** até o LED vermelho piscar 3 vezes, e volte a repetir o processo acima descrito.

Parabéns! Você completou agora com sucesso a fase de emparelhamento Bluetooth e está pronto a usar o seu Scala-Rider™ com o seu telemóvel. A partir de agora não voltará a ter de emparelhar os dois aparelhos novamente, pois mantêm-se o emparelhamento até o apagar do seu telemóvel.

***Religação* do Scala-Rider™ com o telemóvel emparelhado**

Admitindo que o seu telemóvel já se encontra previamente emparelhado com o seu Scala-Rider™, e desligou um deles, ao ligar novamente, alguns telemóveis requerem que se restabeleça a ligação entre os dois (não confundir com re-emparelhamento). Restabelecer a ligação entre os aparelhos pode ser necessária quando se perder o sinal entre ambos, devido a se ter excedido a distância máxima de comunicações entre os aparelhos (máximo10 metros). Após ter ligado o seu telemóvel, existem alguns métodos os quais deverá seguir:

- Ligar o Scala-Rider™ deverá automaticamente estabelecer a ligação entre ambos.
- Com certos telemóveis será necessário restabelecer a ligação, e deverá efectuar o processo usando o menu do seu telemóvel. E se necessário consulte o manual de instruções do seu telemóvel.

Controlo do volume

O dispositivo Scala-Rider™ vem equipado com a tecnologia AGC, tecnologia esta que permite que o volume se ajuste automaticamente para uma melhor audição. Este sistema detecta o ruído, ambiente, ou velocidade a que se conduz, ajustando o volume automaticamente, fazendo com que não seja necessário efectua-lo manualmente.

Independentemente deste sistema, poderá ajustar o volume manualmente, pressionando os botões de ajuste de volume as vezes necessárias até alcançar o nível de som desejado. Cada vez que pressionar, ouvirá um curto som (beep).

Pressione para aumentar o volume

Pressione para reduzir o volume

Chamadas

NOTA – Algumas funções avançadas do Scala-Rider™ só estão acessíveis se o seu telemóvel estiver equipado com o sistema ***Mãos-livres***.

Iniciar chamadas usando o teclado do telemóvel

a. Marque o número para o qual pretende comunicar através do teclado do seu telemóvel.

b. Pressione ”falar”, “ligar”, “chamar” no seu telemóvel para iniciar a chamada.

Iniciar chamadas através de comando de voz

a. Certifique-se que o seu telemóvel está ligado e que nenhuma chamada está a ser efectuada.

b. Pressione o cotão **CTRL** e ouvirá um som.

c. Agora pronuncie o nome para o qual deseja efectuar a ligação, e espere pela resposta do seu telemóvel. O tipo de resposta depende do seu telemóvel.

Atender chamadas pelo processo manual ou vocal

Ao receber uma chamada o tom de toque de recepção de chamadas aumentará gradualmente. Quando ouvir esse tom (através do auscultador no seu capacete) tem duas opções para atender a chamada:

- Pressione uma vez o botão **CTRL** do seu Scala-Rider™ Assumindo que, o sistema de reconhecimento de voz está activo (ver ponto 7 abaixo), atenda pronunciando qualquer palavra à escolha em alto e bom som num período até 7 segundos. Durante permanecer em silêncio durante esses 7 segundos, a chamada recebida será automaticamente rejeitada e deixará de se ouvir o tom de chamada a chegar.

Finalizar Chamadas

Para finalizar uma chamada, pressione o botão *Religação*/Rejeição/Finalização, de seguida ouvir-se-á um som que confirma essa mesma finalização. Se com quem esteve em comunicação desligar primeiro, você não terá de fazer nada.

Espere pelo menos 3 segundo antes de pressionar o botão **CTRL** para iniciar uma chamada activada por voz.

NOTA – Se o seu telemóvel não tem o sistema de Mãos-livres, não poderá terminar chamadas ao pressionar o botão *Religação*/Rejeição/Finalização. Terá então de pressionar o botão **CTRL** para terminar as chamadas.

Controlo do volume

O dispositivo Scala-Rider™ vem equipado com a tecnologia AGC, tecnologia esta que permite que o volume se ajuste automaticamente para uma melhor audição. Este sistema detecta o ruído, ambiente, ou velocidade a que se conduz, ajustando o volume automaticamente, fazendo com que não seja necessário efectua-lo manualmente.

Independentemente deste sistema, poderá ajustar o volume manualmente, pressionando os botões de ajuste de volume as vezes necessárias até alcançar o nível de som desejado. Cada vez que pressionar, ouvirá um curto som (beep).

Rejeição de chamadas

Quando ouvir o sinal de chamada a chegar, poderá rejeitar a chamada por dois métodos:

- Pressione o botão Rejeição/Finalização, e a chamada será rejeitada.
- Assumindo que, o sistema de reconhecimento de voz está activo (ver ponto 7 abaixo), permaneça em silêncio durante 7 segundos e a chamada será rejeitada.

Pressione para: Ligar/desligar chamadas ou remarcar o último marcado

Sistema de Reconhecimento de Voz (RV)

O RV permite que aceite ou rejeite chamadas sem ter de retirar as mãos do guiador do seu motociclo. O sistema está activo por predefinição. Para desactivar o sistema, consulte o ponto abaixo.

***NOTA* –** O VR desempenha perfeitamente a sua função até aos 70 km/h (44 milhas/h) com um capacete de ¾ (aberto) e até 120 km/h (75 milhas/h) com capacete integral (fechado).

Activar/Desactivar o sistema de reconhecimento de voz (RV)

Para activar ou desactivar o sistema de VR, bastará pressionar simultaneamente os dois botões do controlo de volume, durante 3 segundos. Ouvirá um tom crescente ou decrescente que confirmará a sua activação ou desactivação respectivamente.

Atendimento de chamadas usando o reconhecimento de voz (RV)

Ao receber uma chamada o tom de toque de recepção de chamadas aumentará gradualmente. Quando ouvir esse tom (através do auscultador no seu capacete) atenda pronunciando qualquer palavra à escolha em alto e bom som num período até 7 segundos.

Rejeitar chamadas através do sistema de reconhecimento de voz (RV)

Para rejeitar qualquer chamada que lhe seja dirigida, bastará manter-se em silêncio durante 7 segundos.

Luzes e sinais sonoros

Sinais luminosos emitidos pelo LED	**Significado**
Triplo piscar azul	Dispositivo a ser ligado
Triplo piscar vermelho	Dispositivo a ser desligado
Piscar azul a cada 3 segundos	Modo de espera (Standby)
Duplo piscar azul a cada 3 segundos	Activo
Piscar rápido alternando vermelho/azul	A Emparelhar
Piscar vermelho a cada 3 segundos	Bateria fraca (no modo de espera)
Duplo piscar vermelho a cada 3 seg.	Bateria fraca (durante uma chamada)
Vermelho fixo	A carregar a bateria
Desligar do vermelho fixo	Completo o processo de carga da bateria

Sinais sonoros	**Significado**
Tom crescente (alto/baixo)	Dispositivo a ser ligado
Tom decrescente (baixo/alto)	Dispositivo a ser desligado
Tom curto e suave (beep)	Bateria fraca (no modo de espera)
Tom curto e suave (beep)	Bateria fraca (durante uma chamada)
Tom ascendente	Sistema VR a ser ligado
Tom decrescente	Sistema VR a ser desligado

IMPORTANTE

O Scala-rider™ é um dispositivo resistente à água, tendo sido concebido para poder ser utilizado em condições moderadas de neve ou chuva. No entanto, não é à prova de água, não sendo recomendado o seu uso em condições de neve ou chuva intensivas. Em qualquer das situações, a tampa que protege a ficha de carregamento da bateria, deverá estar sempre bem encaixada para evitar entrada de humidades.

A tampa de silicone deve permanecer fechada.